



Lilleby klubbhus 031-563757 :styrelsen@lillebybk.org Vikens klubbhus: info@vikensbk.se

Kranförarnas uppgifter

- Spärra av området runt kranen (Försäkringskrav).
 - Häng upp tavlan med könummer för lyft i kranen.
 - Informera om aktuella priser gällande kranlyft/slipavgift för icke-medlemmar
 - Starta ALLTID reningsverket vid avspolning.
 - Använd NYKAB-bockarna vid avspolning av båtar.
 - Rengör ALLTID filterduken under brunngallret på spolplattan efter avspolning av båtar. Spola inte ner snäckor i brunnen som skall samlas upp och läggas i lockförsett kärl placerat vid spol -platsen.
 - Skiv in antal lyft och avspolningar i LOGGBOKEN.
-
- Försök att alltid vara 3 personer i varje lyftgrupp. En av dessa personer kör dragbilen för att minimera antalet chaufförer.
 - Arbetstiden är mellan 09,00 och 15,00, kan variera vid otjänlig väderlek t.ex vid kraftig blåst. MEN någon bör vara kvar en längre tid, för att ev bistå båtägare t.ex vid rampen eller spolplattan.
 - Kranförarkurser finns för de som ännu inte har gått denna.
 - Försök att parkera kranen efter avslutat arbete så att den pekar mot öster (för att minska risken för rostangrepp).

Lilleby Båtklubb 0793-486084